ジョブ履歴配信
インストールガイド



その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

ご注意
① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。
万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、および CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書には、ジョブ履歴配信のインストール方法について記載しています。ジョブ履歴配信のインストールにあたっては、必ず本書をお読みください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターや、機械の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

お使いのパーソナルコンピューターの基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューターに付属の説明書をお読みください。お使いの機械の操作方法については、機械に同梱されている『管理者ガイド』や『ユーザーズガイド』などのマニュアルをご覧ください。

富士ゼロックス株式会社

本書の使い方

本書の構成

本書の構成は、次のとおりです。

1 インストールする前に

ジョブ履歴配信の動作環境や、あらかじめ必要な機械での設定について説明しています。

2 インストール

ジョブ履歴配信を、お使いの機械にインストールする手順について説明しています。

3 アンインストール / バージョンアップ

お使いの機械にインストールされたジョブ履歴配信を、アンインストール、およびバージョンアップする手順について説明しています。

本書の表記

- 機械のソフトウェアのバージョンによって、本書に記載している画面が、お使いの機械と異なる場合があります。
- お使いの機械の構成によっては、画面に表示されない項目や使用できない機能があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

  注記
  注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

  補足
  補足事項を記述しています。

  参照
  参照先を記述しています。
- 本文中では、次の記号を使用しています。

「　　」	・本書内にある参照先を表しています。 ・機能の名称やタッチパネルディスプレイのメッセージ、入力文字列などを表しています。
『　　』	・参照するマニュアルを表しています。
[　　]	・機械のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。 ・コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。
〈　　〉ボタン	・機械の操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。
〈　　〉キー	・コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

>	・機械の操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。 例：「［仕様設定 / 登録］>［登録 / 変更］>［ボックス登録］を選択します。」は、「[仕様設定 / 登録］を押して、[登録 / 変更］を押したあと、[ボックス登録］を選択します。」という手順を省略して記載したものです。 ・コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。 例：「［スタート］>［検索］>［他のコンピュータ］で検索します。」は、「［スタート］ボタンをクリックして、［検索］、[他のコンピュータ］を順にクリックして検索します。」という手順を省略して記載したものです。 ・参照先は、次のように表しています。 例：『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」>「音の設定」を参照してください。」は、管理者ガイドの「5 章 仕様設定」内の、「共通設定」での「音の設定」を参照することを表しています。

もくじ

はじめに 3
本書の使い方 4
1　インストールする前に 7
　動作環境の確認 7
　組み込みプラグイン機能を有効化する 8
　SSL/TLS を有効化する 8
　機械の使用環境を設定する 10
2　インストール 11
　インストール手順 11
3　アンインストール / バージョンアップ 12
　アンインストール / バージョンアップの手順 12

1　インストールする前に

ジョブ履歴配信をインストールする前に、対応機種や動作環境を確認し、機械での設定をしておく必要があります。

動作環境の確認

機械の環境

ジョブ履歴配信は、次の環境で動作します。お使いの機械の環境が条件を満たしていない場合は、必要なオプションを増設してください。

- 内蔵ハードディスク搭載機
- システムメモリー　2 GB 以上搭載機
- プリンターキット搭載機

補足

ソリッドステートドライブを装着した機械をお使いの場合、「ハードディスク」は、「ソリッドステートドライブ」と読み替えてください。

お使いの機械が、内蔵ハードディスク、およびシステムメモリーの環境が条件を満たしているかを確認する手順は、次のとおりです。

(1) 操作パネルの〈機械確認（メーター確認）〉ボタンを押します。

(2)［機械状態 レポート出力］タブの［機械構成］を押します。

(3)［内蔵ハードディスク］の項目が表示されていることと、［システムメモリーサイズ］の項目が 2,048 MB 以上であることを確認します。

(4) メニュー画面に戻るまで、［閉じる］を押します。

対応 OS

お使いの機械でジョブ履歴配信をインストール、アンインストール、およびバージョンアップするときは、ネットワークに接続されたコンピューターを利用します。

本機能のインストールツールが対応する、コンピューターの OS は、次のとおりです。

- Microsoft Windows Vista® Service Pack 1/2 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 7 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 8 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 8.1 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 10 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows Vista 64 ビット Service Pack 1/2 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 7 64 ビット 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 8 64 ビット 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 8.1 64 ビット 日本語 / 英語版
- Microsoft Windows 10 64 ビット 日本語 / 英語版

組み込みプラグイン機能を有効化する

ジョブ履歴配信を使用するには、CentreWare Internet Services のメニューから、機械の組み込みプラグイン機能を有効にする必要があります。

補足
初期設定では組み込みプラグイン機能が有効になっています。初期設定から変更している場合だけ、次の設定をしてください。

操作手順

1 ネットワークに接続されたコンピューターで、Web ブラウザーを起動します。

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄にお使いの機械の IP アドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。
CentreWare Internet Services が起動します。

補足
CentreWare Internet Services への接続時、または操作中にユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

3 ［プロパティ］>［セキュリティー］>［プラグイン / カスタムサービス設定］>［組み込みプラグイン機能］で、［有効］にチェックマークを付けます。



4 ［新しい設定を適用］をクリックします。

5 Web ブラウザーに、機械の再起動を指示するメッセージが表示されたら、［再起動］をクリックします。
確認画面で［OK］をクリックすると、機械が再起動し、設定した値が反映されます。

SSL/TLS を有効化する

ジョブ履歴配信は、インストール、アンインストール、およびバージョンアップ時に、ネットワークに接続されたコンピューターとお使いの機械との間で SSL/TLS プロトコルを使用して HTTP 通信を行います。

SSL/TLS を有効にするため、CentreWare Internet Services で次の設定が必要です。

操作手順

1 ネットワークに接続されたコンピューターで、Web ブラウザーを起動します。

2 **Web ブラウザーのアドレス入力欄にお使いの機械の IP アドレスを入力し、〈Enter〉キーを押します。**
CentreWare Internet Services が起動します。

補足
CentreWare Internet Services への接続時、または操作中にユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、機械管理者 ID とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

3 **［プロパティ］タブ>［セキュリティー］>［証明書の設定］で、［証明書の作成］>［自己証明書］>［次へ］の順にクリックします。**

補足
お使いの機種によっては、［プロパティ］タブ>［セキュリティー］>［証明書の設定］で［自己証明書の作成］をクリックします。



4 **［新しい設定を適用］をクリックします。**



5 **設定が更新されたら、Web ブラウザーの再読み込みを実行します。**

6 **［プロパティ］>［セキュリティー］>［SSL/TLS 設定］で、［HTTP-SSL/TLS 通信］の［有効］にチェックマークを付けます。**



7 **［新しい設定を適用］をクリックします。**

8 **Web ブラウザーに、機械の再起動を指示するメッセージが表示されたら、［再起動］をクリックします。**
確認画面で［OK］をクリックすると、機械が再起動し、設定した値が反映されます。

機械の使用環境を設定する

ジョブ履歴配信を使用するために、機械の［仕様設定 / 登録］画面で次の設定が必要です。

- プロトコル設定
- SOAP ポート
- インターネットサービス（HTTP）
- SMB クライアント

設定方法については、『ジョブ履歴配信 取扱説明書』の「3 環境設定」を参照してください。

2 インストール

ジョブ履歴配信を、お使いの機械にインストールする手順について説明します。

インストール手順

ジョブ履歴配信をインストールします。

補足
- 機械の操作中およびジョブ実行中はインストールできません。
- インストール中は、機械のパネルには、外部機器からの設定中の表示と通常画面が繰り返し表示されます。通常画面に戻ったときに次のようなことが発生すると、インストールが途中で終了する場合があります。
  - 機械の操作パネルを操作した
  - Smart WelcomEyes が人を検出した
- インストールが途中で終了した場合は、表示された画面で［インストーラーを再実行する］のチェックボックスを有効にして［再インストール］をクリックしてください。インストール画面に戻って再度インストールを実行することができます。

操作手順

1 **お使いのコンピューターで、次の弊社公式サイトのダウンロードページから、インストールツールをダウンロードします。**
http://www.fujixerox.co.jp/download/

2 **ダウンロードした圧縮ファイル（.zip）を解凍し、フォルダー内の exe ファイルをダブルクリックします。**

補足
［セキュリティの警告］画面が表示された場合は、［実行］をクリックして続行してください。

3 **［次へ］をクリックします。**

4 **本機能をインストールする機械の IP アドレスまたはホスト名を入力し、［次へ］をクリックします。**

5 **本機能をインストールする機械の機械管理者のユーザー名とパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。**

6 **確認画面が表示されます。設定内容を確認し、［次へ］をクリックします。**

補足
インストールの完了画面が表示されるまでに、数分かかる場合があります。

7 **［完了］をクリックします。**

3　アンインストール / バージョンアップ

ジョブ履歴配信を、アンインストール、またはバージョンアップする手順について説明します。

アンインストール / バージョンアップの手順

ジョブ履歴配信を、アンインストール、またはバージョンアップします。

操作手順

1 **お使いのコンピューターで、インストールツールの exe ファイルをダブルクリックします。**

2 **［次へ］をクリックします。**

3 **本機能をアンインストール、またはバージョンアップする機械の IP アドレスまたはホスト名を入力し、［次へ］をクリックします。**

4 **本機能をアンインストール、またはバージョンアップする機械の機械管理者のユーザー名とパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。**

5 **アンインストールする場合は［削除］、バージョンアップする場合は［インストール（新規 / 上書き）］を選択し、［次へ］をクリックします。**

補足
- ［インストール（新規 / 上書き）］を選択した場合、本機能の設定は削除されません。
- ［バージョン情報］をクリックすると、本インストールツールのバージョンが確認できます。

6 **確認画面が表示されます。設定内容を確認し、［次へ］をクリックします。**

補足
アンインストール、またはバージョンアップの完了画面が表示されるまでに、数分かかることがあります。

7 **アンインストール、またはバージョンアップの完了画面が表示されたら、［完了］をクリックします。**

補足
- アンインストールのあと、アンインストールが画面上に反映されず、本機能が表示されたままになることがあります。その場合は、メニュー画面の別のページを表示させる、機能ボタンを押してどれかの機能を起動するなど、いったん別の画面を表示させると、画面が更新されます。
- バージョンアップをした場合は、変更を確実に反映するため、機械を再起動してください。

ジョブ履歴配信インストールガイド

著作者　富士ゼロックス株式会社
発行者　富士ゼロックス株式会社

発行年月　2016 年 10 月　第 1 版

（管理 No. ME7885J1-1）