

<回収トナー容器の交換をする際にお読みください>

回収トナー容器の交換は、本書に記載されている手順にしたがって行ってください。

▲ 警告 使用済みの回収トナー容器を火中に投じない
回収トナー容器のトナーに引火して、やけどや火災の原因になります。


▲ 注意 衣服や手がトナーで汚れないように注意する
衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。

● 重要 使用済みの回収トナー容器を傾けない
回収トナー容器を傾けると、トナーがこぼれることがあります。


使用済みの回収トナー容器は必ずふたをする
回収トナー容器には、ふたが付属しています。付属のふたを取り付けしないと、トナーがこぼれることがあります。

回収トナー容器の位置


回収トナー容器は、プリンタの背面の後カバー内にあります。



1. 後カバーを開けます。




2. 使用済みの回収トナー容器を取り外し、ふたをします。




付属のふたを取り外す

ふたを取り付ける



3. 新しい回収トナー容器を用意します。




袋から出す


テープ付き梱包材を取り外す

4. 回収トナー容器をプリンタに取り付けます。

ここに、ふたが取り付けられていないことを確認してください。



5. 後カバーを閉めます。



使用済み回収トナー容器回収のお願い

キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的として、回収トナー容器の回収を行っております。詳しい回収方法につきましては下記キヤノンホームページをご覧ください。
キヤノンサポートページ canon.jp/support